

ВЕСОВАЯ СИСТЕМА «Dinamica Generale».



Весовая система «Dinamica Generale» DG400, является самой простой и самой надежной в процессе эксплуатации. Данная система выводит на экран показатели как общего веса, так и веса взвешиваемого по кормовым компонентам загружаемых в миксер. Ориентирована на три точки взвешивания: два осевых тензодатчика и один прицепной тензодатчик.

Рис. 15

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Причина	Устранение
Вибрация шнека при вращении.	<ul style="list-style-type: none"> - Вибрация шнека при вращении. - Отсутствие смазки в верхнем подшипнике планетарного редуктора. 	<ul style="list-style-type: none"> - Подтянуть болты крепления шнека. - Заменить подшипник. - Установить новый картридж автоматической смазки и проверить его работу.
Плохое измельчение тюка сена и приготовления кормовой смеси в целом.	<ul style="list-style-type: none"> - Повышенный износ ножей. - Повреждение ножей. - Несоблюдение норм приготовления смеси. 	<ul style="list-style-type: none"> - Заменить ножи. - Заменить ножи. - Внимательно изучить рекомендации по приготовлению кормовой смеси.
Течь масла с планетарного редуктора.	<ul style="list-style-type: none"> - Повреждение уплотнительного кольца. - Повреждение соединительных штуцеров, гидравлических шлангов. 	<ul style="list-style-type: none"> - Заменить резиновое кольцо, в случае необходимости использовать герметик. - Подтянуть или заменить штуцера, гидравлические шланги.
Увеличенный люфт колеса.	<ul style="list-style-type: none"> - Ослабление затяжки гайки. - Износ внутренней части ступицы. - Повреждение подшипника. 	<ul style="list-style-type: none"> - Подтянуть гайку. - Заменить ступицу. - Заменить подшипник. <p>(рекомендуется производить замену подшипника вместе со ступицей)</p>
Увеличенный шум конвейерной цепи.	Ослабление натяжки цепи.	Натянуть с помощью регулировочных болтов.

В случае выхода из строя весовой системы «Dinamica Generale», необходимо получить консультацию по телефону у сервисного специалиста компании «ПЕНТА».